

MD 200

Çelik Kalıp Ayırıcı

Tanım

Alifatik ve doğal esterler ile diğer performans arttırıcı katıkların harmanlanmasıyla formüle edilmiş, çevreyle uyumlu, betonun kalıptan kolayca ayrılmasını sağlayan malzemedir.

Kullanım Alanları

Çelik ve plywood kalıplara kolayca uygulanabilir.

Avantajları

- Beton yüzeyinde iz bırakmaz ve betona nüfuz etmez.
- Kalıpların kolay ve düzgün olarak betondan ayrılmasını sağlar.
- Düzgün ve pürüzsüz beton yüzeyi elde etmeyi sağlar.
- Kullanım sonrası kalıpların kolay temizlenmesini sağlar.
- Biyolojik çözünlüğü olan, çevreyle uyumlu bir üründür.

Teknik Bilgiler

Yoğunluk	0,80 – 0,90 kg/L
Kinematik Viskozite	13.7 cSt
Parlama Noktası	185°C
Kırılma İndisi (ASTM D 1747)	1,485
GTIP No	2710.19.99.00.98

Uygulama Yöntemi

Yüzey Hazırlığı

Kalıp yüzeyleri üzerinde herhangi bir atığın, toz, kir ve pasın olmaması, kalıpların harç veya şerbetten arındırılmış olması gerekmektedir. Ürün temiz kalıp yüzeylerine tatbik edilmelidir.

Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır. Temiz kalıp yüzeyine püskürtme, rulo veya fırça ile direkt uygulanabilir. İnce tabaka halinde kullanımına özen gösterilmelidir.

MD 200

Çelik Kalıp Ayırıcı

Sarfiyat

1 kg ile kalıbın yüzeyine ve cinsine göre takriben 20 - 30 m² yüzey yağlanır.

Ambalaj

25 kg plastik bidon

Raf Ömrü

36 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar endüstriyel solvent ile hemen temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Deri ile temasında sağlığa zarar verebilir.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

MD 200

Çelik Kalıp Ayırıcı

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.